

















Montageanleitung/Assembly Instruction







Art. Nr./Item No. 13411/16071

DE WICHTIG; FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

A		Kappe Ständer / Leg Cap	4
B		Seilkoppel / Plastic Hook	1
C		Mittelträger / Aluminum Frame "C"	1
D		Vorder- Hinterbalken / Aluminum Frame "D"	2
E		Seitenteilverbindung / Aluminum Frame "E"	2
F		Verstärkungsbalken / Aluminum Frame "F"	2
G		Kappenabdeckung / Plastic Cover	14
L		Oberes Dachrohr / Roof Tube	8
N		Schraube / Bolts	2
O		Unterlegscheibe / Washer	32
P1		Schraube / Bolts	8
P2		Schraube / Bolts	32
P3		Schraube / Bolts	6
Q		Kappe / Caps	46
S		Mutter / Nuts	24
T		Nagel / Ground prong	16

Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.

U		Standfuß / Leg Base	4
W		Dachtuch / Fabric Cover	1
14		Standbalken / Leg Tube	1
2		Standbalken / Leg Tube	2
3		Standbalken / Leg Tube	1
		Schlüssel / Wrench	1

